

251.2 Spezielle Sanitär-Nassraumabdichtung

212.000 Prenoboard

**Systemelement bestehend aus :
 Gefälleelement mit aufkaschierter
 Abdichtungsmembrane.**

212.100 Trockener (max. 16% WME),
 trittfester und glatte Unterkonstruktion
 bzw. Grundputz, mit Handbesen und
 Staubsauger sauber reinigen.
 Prenojet Duschenablauf an bauseitige
 Entwässerungsleitung (Steckmuffe DN 50)
 anschliessen und Dichtigkeit überprüfen)
 Verlegen einer Trittschalldämmung
 mit allseitig umlaufenden Stellstreifen.
 Prenoton Ausgleichmasse einfüllen und
 Prenoboard in noch feuchte Ausgleichs-
 schicht eindrücken. Aufkaschierte,
 seitlich überstehende Prenoflex
 Abdichtungsmembrane mit Prenocem
 Fliesenkleber oder Prenopur FLK
 vollflächig aufkleben und abdichten.

- 212.110 Marke/Typ : **Prenoboard Mini**
- 212.120 Marke/Typ : **Prenoboard Primus**
- 212.130 Marke/Typ : **Prenoboard Primus Easy**
- 212.140 Marke/Typ : **Prenoboard Primus Easy Plus**
- 212.150 Marke/Typ : **Prenoboard Jetline**
- 212.160 Marke/Typ : **Prenoboard Teak**
- 212.170 Marke/Typ : **Prenoboard Clearstone**

212.111	Standartformat Grösse 50 x 50 cm	per St
212.121	Standartformat Grösse 80 x 80 cm	per St
212.122	Standartformat Grösse 100 x 100 cm	per St
212.123	Standartformat Grösse 120 x 120 cm	per St
212.124	Sonderformat Grösse l x bcm xcm	per St